



# TRAITEMENT DES FAUX-PLANCHERS EXPOSÉS

## BIO-ENZYMATIQUE ÉLIMINATEUR D'ODEURS

- Étape 1) Régler l'embout du vaporisateur en position jet large. Saturer tous les endroits tâchés visibles.
- Étape 2) Régler l'embout du vaporisateur en position stylo. Saturer le périmètre de chaque pièce en vaporisant l'arrière du jonc à picot et sous les plinthes.
- Étape 3) Régler l'embout du vaporisateur en position jet large. Saturer la totalité du faux-plancher en vérifiant que toutes les zones ont été couvertes à 100 %.  
*Remarque : appliquer suffisamment de produit pour que la teinte du faux-plancher devienne plus foncée.*
- Étape 4) Régler l'embout du vaporisateur en position jet large. Vaporiser le périmètre de la pièce en insistant sur les plinthes. Vaporiser légèrement les murs si vous pensez qu'un animal les a souillés. Le produit peut être utilisé sur les surfaces imperméables. Tester sur un endroit peu visible avant d'appliquer sur les murs.
- Étape 5) Régler le ventilateur du thermostat sur « marche » (le ventilateur doit rester en marche en permanence). Régler l'embout du vaporisateur sur un jet très fin et vaporiser chaque prise d'air CVCA pendant 10 secondes.
- Si le faux-plancher est très imprégné par de l'urine animale, répéter les étapes 2 et 3.
  - Le revêtement de sol peut être posé immédiatement après la fin du traitement. Si l'installation requiert l'usage de colle, attendre que Smell Zapper soit parfaitement sec.