



WhisperWalk

X-3100 F

Technologie Avancée

Sous-Couche en Mousse

La sous-couche de la série WhisperWalk 3100 est conçue pour être utilisée sous les planchers en bois d'ingénierie de type clic et les revêtements de sol stratifiés. Elle ne peut être utilisée sous les revêtements en vinyle.

S'agissant des substrats en béton et des autres substrats pouvant favoriser la prolifération de moisissures, il convient de suivre les consignes suivantes. Notez cependant que la méthode indiquée ci-dessous agit comme un isolant contre la moisissure. S'il n'y a aucun risque de moisissure, la sous-couche WhisperWalk peut être découpée aux dimensions de la pièce plutôt que de manière à remonter sur les murs.

1. Acclimater les matériaux de revêtement de sol conformément aux consignes du fabricant.
2. Éliminer du substrat tous les débris, résidus de peinture, etc.
3. Déterminer l'orientation du revêtement de sol.
4. Installer la première feuille de WhisperWalk dans la direction du revêtement en mettant le film et le ruban d'étanchéité en-dessous. Placer le bord du film contre le mur et relever le film contre la plinthe; le fixer avec du ruban-cache.
5. Étendre la mousse sur 2 po sur la plinthe ou le mur à chaque extrémité.
6. Commencer à déployer le revêtement en installant les premières rangées.
7. Découper la feuille de sous-couche suivante 4 po plus longue que la largeur de la pièce. Faire glisser le bord du film sous la feuille précédente, retirer la bande protectrice du ruban d'étanchéité et appuyer fortement pour coller le ruban d'étanchéité au film.
8. Continuer la pose du revêtement et la sous-couche jusqu'à la dernière rangée. Faire remonter la sous-couche sur le mur à chaque extrémité et le long de la pièce.
9. Une fois l'installation du revêtement de sol terminée, couper la mousse et le film qui dépassent du revêtement de sol.
10. Terminer le revêtement avec une baguette de finition quart-de-rond.



JONA PANEL SALES INC.
PROGRESSIVE & INNOVATIVE GREEN PRODUCTS
www.JonaPanels.com